

ALLGEMEINE PUNKTE

Während der ersten Nutzungsdauer reifen die WPC-Terrassendielen unter dem Einfluss äußerer Bedingungen. Die Farbe stabilisiert sich nach einigen Monaten und erreicht ihre endgültige Sättigung.

Aufgrund der Eigenschaften des Materials kann es während des Transports zu leichten Verformungen der Querkrümmung kommen. Das Biegen eines Bretts oder einer Leiste ist kein Mangel des Produkts und verändert nicht seine mechanischen Eigenschaften. Nach dem Einbau kehren die Verbundwerkstoff-Elemente in ihre ursprüngliche Form zurück.

Der Verbundwerkstoff erfordert keine besondere Wartung, Ölung oder Lackierung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Reinigungs-, Imprägnier-, Farb- oder Lackpräparaten auf den Platten verursacht werden.

Pflege- und Wartungshinweise

WPC-Terrassendielen sind langlebig und widerstandsfähig gegen verschiedene Witterungseinflüsse. Wenn Sie jedoch möglichst lange Freude an der ästhetischen Optik Ihrer WPC-Dielen haben möchten, sollten Sie sich um deren Optik kümmern, sie regelmäßig reinigen und folgende Nutzungsregeln beachten:

- Reinigen Sie die Terrassenoberfläche mit einer weichen Kehrbürste, verwenden Sie zur Reinigung Wasser mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
- Schwer zu entfernende Flecken und kleinere Kratzer können mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Die Dielen müssen parallel zu den Nuten geschliffen werden. Schleifpapier kann nur auf gerillten Dielen verwendet werden. Das Schleifen der Dielen mit Holzmaserung kann zu irreparablen Schäden führen.
- Zur Reinigung kann ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Es sollte ein diffuser Wasserstrahl verwendet werden und der Druck sollte 60 bar nicht überschreiten.
- Entfernen Sie regelmäßig Sand und Steine von der Oberfläche der Dielen, die Kratzer und kleine Vertiefungen in der Oberfläche der Dielen verursachen können.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, muss die Terrassenoberfläche sofort gereinigt werden, einschließlich der Entfernung von Staub und Installationsresten.
- Entfernen Sie so schnell wie möglich Verunreinigungen von Lebensmitteln und Fetten (vorzugsweise mit einem feuchten, in Geschirrspülmittel getränkten Tuch), um dauerhafte Flecken zu vermeiden.
- Achten Sie besonders auf schwere Gegenstände oder scharfe Kanten, die die Oberfläche der Dielen beschädigen können – die Füße von Möbeln und anderen Terrassengeräten sollten eine Kontaktfläche von mindestens 3,5 x 3,5 cm haben, die durch Gummi, Filz oder einen anderen weichen Isolator geschützt ist. Kratzer auf der Dielenoberfläche können auch durch Haustiere mit scharfen Krallen verursacht werden.
- Lassen Sie keinen Kontakt mit Wärmequellen, Glut und Zigarettenasche zu, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
- Während der Wintersaison den Schnee mit einer Bürste entfernen und wenn möglich eine vereiste Schicht abhalten. Verwenden Sie bei Bedarf Salz. Verwenden Sie keine Metallschaufel oder Chemikalien zur Schnee- oder Eisentfernung.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt der Produkte mit scheuernden Materialien, Laugen mit saurem und alkalischem pH-Wert und anderen Substanzen, die nicht zur Lebensmittel- und Getränkekategorie gehören (Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Motoröl, Sonnencreme usw.).